

# Instruks til MP-personale ved brug af POCT-udstyr (QuikRead Go)

## Målgruppe:

Sundhedsfagligt personale på de kommunale midlertidige døgnpladser der har modtaget certificering i brug af POCT-udstyr (QuikRead Go)

## Fremgangsmåde:

Prøven tages som beskrevet i vejledningen der hedder **"QuikRead Go"**.

Prøven skal altid være forudgået af en lægelig ordination. Man må under ingen omstændigheder tage en prøve, der ikke er ordineret af en læge. Dette er for at sikre der er en læge der skal følge op på det resultat målingen giver.

Når prøven er analyseret og resultatet er klart kontaktes den læge der har ordineret den og der skal ligeledes dokumenteres i registreringsskemaet der ligger i mappen ved QuikRead Go måleren. Svaret skal også dokumenteres i det kommunale omsorgssystem.

## Ansvar:

Lederen på de kommunale midlertidige døgnpladser er ansvarlige for at der ikke er andre end dem der er certificerede der udfører prøven, samt at der ALDRIG tages en prøve uden forudgående lægeordination og aftale om afgivelse af svar til navngivet læge.

## Kvalitetssikring af POCT-udstyr:

Tovholder i kommunen analyserer en kontrol hver uge i de første måneder efter at POCT udstyr er leveret. Herefter analyseres en månedlig kontrol ligeledes af tovholder.